

修理サービスを依頼する前に

現象	原因	対策
スイッチを入れてもモーターが回らない	コンセントがきちんと差し込まれていない	コンセントをきちんと根元まで差し込む
	コードが断線している	販売店または（株）ボニーにご相談ください
	スイッチが故障している	販売店または（株）ボニーにご相談ください
	ヒューズが切れている	ヒューズを交換する
スイッチを入れてもモーターがうなって回らない	本体内に異物が入っている	スイッチを切ってリングをはずし、プレート・ナイフ・ロールのまわりの異物を取り除く
	硬いもの、凍ったもの等を（または一度に大量のものを入れすぎている）	入れる量を加減する
	本体内の肉が凍っている	本体部①②③④⑥を分解し、凍った肉を取り除く
	リングを極端に締め付け過ぎている	リングをゆるめる
	ギアが破損している	販売店または（株）ボニーにご相談ください
	ナイフが逆に入っている	ナイフを正常にセットする
ロールは回っているが挽肉がきれいに出来てこない	ナイフおよびプレートの切れが悪い	ナイフ・プレートを研磨したものと交換する。または新しいものと交換する
	ナイフが逆に入っている	ナイフを正常にセットする
	本体のノックピンが摩耗してプレートが回っている	本体内のノックピンを正常なものと交換する
	スジ肉や小骨がナイフにまとわりついている	きれいに除去する（8ページ「ご使用中、こんな状態になったら」をご参照ください）
ロールは回っているが肉を引き込まない	プレートとナイフがきちんと接触していない	リングがゆるんでいるので締め付ける
	角芯の角がなくなっている	角芯を交換する
	リングが締まっていない	リングのネジにカス等が溜まって、目詰まりしているネジ溝を掃除する

※その他異常と思われたら、販売店または（株）ボニーにご相談ください。

プレート目(穴)と用途

●ご用途に応じ各サイズを用意しておりますので、下記表をご参考の上ご利用ください（別売）。

目(穴)のサイズ	1.6ミリ	1.9ミリ	2.4ミリ	3.2ミリ (1分)	4.8ミリ (1.5分)	6.4ミリ (2分)	8ミリ (2.5分)	9.6ミリ (3分)
食肉ミンチ				◎	○			
魚肉ミンチ			○	◎	○			
魚スリミ	◎	○	○					
養魚飼料					○	○	◎	○
コロケ・じゃがいも				○	○	◎	○	
みそ豆				◎	○	○		
いか・たこ				◎	○			
製あん用	◎	○	○					

アフターサービス

●保証書

保証書は必ず「販売店名・お買上げ日」等の記入をお確かめになり、大切に保存してください。

●修理を依頼される時

- ◎保証期間中、製品に保証書を添えて、お求めになられた販売店にご持参ください。
- ◎保証期間が過ぎている時、お求めの販売店にまずご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。

●アフターサービス等についてのお問い合わせは

お求めの販売店または、株式会社ボニーにお問い合わせください。