



安全上のご注意

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。




ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示と意味は次のようになっています。





	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。









図記号の例

	は、注意(警告を含む)を示します。具体的な注意内容は、の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「感電注意」を示します。
	⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。
	は、強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

警告

修理技術者以外は、絶対に分解したり修理は行わないこと 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。  分解禁止	水につけたり、水をかけたりしないこと ショート・感電の恐れがあります。  禁止
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないこと やけど・感電・けがをすることがあります。  禁止	運転中は本体やプレートの中には指を入れないこと けがをすることがあります。  接触禁止

注意

部品の取付け、取外し及びお手入れをするときは、スイッチを切り電源プラグを抜くこと けがをすることがあります。  プラグを抜く	食物をひく以外に使用しないこと ただしかたい豆や穀物等はひくことができません ナイフ・プレート等の部品の破損や故障の原因となります。  禁止
電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと 感電やショートして発火することがあります。  プラグを持って抜く	コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと 感電・ショート・発火の原因となります。  使用禁止
コードを傷付けたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないこと コードが破損し、火災・感電の原因となります。  禁止	不安定なところでは使用しないこと。また、運転中に移動させないこと けがの原因となります。  禁止
モーターボックスは平らなテーブルの上に置き、また底部の空気穴をふさがないようにすること 火災・感電の原因となります。  禁止	交流100V以外では使用しないこと。また、使用時以外は電源プラグをコンセントから抜くこと けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。  プラグを抜く