

動力用三相電源(200V)使用の取扱いについて

No.22直結式は200V-750Wの三相モーター仕様です。電源の取扱いにあたっては、次の点にご注意ください。また、本機は200V単相電源では使用できません。

- 1 電源は200Vの専用コンセントに接続してください。(プラグは市販品でコンセントに合ったものをご使用ください)
- 2 三相750Wは配線により逆回転することがありますので、必ず下記の要領でご使用ください。逆回転させると機械の故障や破損の原因となりますので特にご注意ください。
 - (イ) 機械のスイッチは「OFF」の状態コードを接続し、ナイフ・プレートを外した状態で試運転してください。
 - (ロ) ロールが正しい方向に回転(機械正面、出口から見て左回転…反時計回り)しているか確認してください。(4ページ 解体図 参照)
 - (ハ) 正しく回転していればスイッチを切り、改めてナイフ・プレート・リングの順にセットしてください。
 - (ニ) ロールが逆方向に回転(機械正面、出口から見て右回転…時計回り)する場合は、すぐスイッチを切ってください。
 - (ホ) 次にプラグを抜いてプラグ内の配線を入れ替えてください。配線は、赤・白・黒3本のうち、赤と黒の2本を入れ替えると機械は正しい方向に回転します。緑はアースですので変えないでください。
- 3 差し込むコンセントが変わった時は、必ず上記の手順でロールの回転方向を確認の上でご使用ください。

〈注〉 万一、逆回転等による部品の交換・修理は実費となりますので、あらかじめご了承ください。

プレート目(穴)と用途

●ご用途に応じ各サイズを用意しておりますので、下記表をご参考の上ご利用ください。(別売)

目(穴)のサイズ	1.6ミリ	1.9ミリ	2.4ミリ	3.2ミリ (1分)	4.8ミリ (1.5分)	6.4ミリ (2分)	8ミリ (2.5分)	9.6ミリ (3分)
食 肉 ミ ン チ								
魚 肉 ミ ン チ								
魚 ス リ ミ								
養 魚 飼 料								
コ ロ ッ ケ ・ ジャ がい も								
み そ 豆								
い か ・ た こ								
製 あ ん 用								

修理サービスを依頼する前に

現 象	原 因	対 策
スイッチを入れてもモーターが回らない	コンセントがきちんと差し込まれていない	コンセントをきちんと根元まで差し込む
	コードが断線している	コードを交換する
	スイッチが故障している	スイッチを交換する
スイッチを入れてもモーターがうなって回らない	本体内に異物が入っている	スイッチを切ってリングをはずし、プレート・ナイフ・ロールのまわりの異物を取り除く
	硬いもの、凍ったもの等を(または一度に大量のものを入れすぎている)	入れる量を加減する
	本体内の肉が凍っている	本体部①②③④⑥を分解し、凍った肉を取り除く
	リングを極端に締め付け過ぎている	リングをゆるめる
	ギアが破損している	販売店または(株)ポニーにご相談ください
	ナイフが逆に入っている	ナイフを正常にセットする
ロールは回っているが挽肉がきれいに出てこない	ナイフおよびプレートの切れが悪い	ナイフ・プレートを研磨したものと交換する。または新しいものと交換する
	ナイフが逆に入っている	ナイフを正常にセットする
	本体のノックピンが摩耗してプレートが回っている	本体内のノックピンを正常なものと交換する
	プレートが本体先端よりもへこんでいる	プレートおよびナイフが摩耗しているためであり、ロールの元にワッシャーを入れ、本体先端よりプレートを若干出るようにする
ロールは回っているが肉を挽き込まない	筋や子骨がナイフにまとわりついている	きれいに除去する
	プレートとナイフがきちんと接触していない	リングがゆるんでいる。空にしてナイフとプレートの摩擦音がしているか確かめる
	角芯の角がなくなっている	角芯を交換する
リングが締まっていない	リングのネジにカス等が溜まって、目詰まりしているネジ溝を掃除する	

※その他異常と思われたら、販売店かまたは(株)ポニーにご相談ください。

※参考図

