

Bonny

ボニーミンサー(電動式)

No.12直結式 100V-300W

No.22直結式 200V-750W

取扱説明書

このたびはボニーミンサーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

本説明書は当製品を安全に使用するための案内書です。

当製品を正しくお使いいただくために、使用する前に必ず本説明書をよくお読みになり、充分理解した上でご使用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後はいつも手元においてご使用ください。

もくじ

安全上のご注意	2	各部のなまえ	4	解体図	4
解体前のご注意	5	ご使用前の準備	5	上手にお使いいただくために	7
正しい使い方と注意	7	ご使用中、こんな状態になったら	8	ご使用後のお手入れ	8
動力用三相電源について	9	プレート目(穴)と用途	10	修理サービスを依頼する前に	10


安全上の注意事項

本説明書および製品の表示ラベルをより良く理解していただくために、警告表示の分類を以下のように使い分けております。これらの内容を理解し、指示を守ってください。

これらの表示ラベルは、常にはっきりと見えるようにしておかねばなりません。また、ラベルがはがれたり汚損した場合は、新しいラベルと交換してください。



指切断の恐れあり
運転中は回転刃部に手を出さず



手に傷害の恐れあり
運転中は開口部に手を出さず



作業を行う時は
必ず手袋(保護具)を着用すること

Bonny 株式会社 **ボニー**

本社 大阪市浪速区久保吉1-5-25
TEL 06-562-2360