

# 動力用三相電源(200V)使用の取扱いについて

No.22NEW直結式ミンサーは200V-750Wの三相モーター仕様です。電源の取扱いにあたっては、次の点にご注意ください。また、本機は200V単相電源では使用できません。

- 1 電源は200Vの専用コンセントに接続してください。
- 2 三相750Wモーターは配線により逆回転することがありますので、必ず下記の要領でご使用ください。逆回転させると機械の故障や破損の原因となりますので特にご注意ください。
  - (イ) 機械のスイッチは「OFF」の状態コードを接続し、ナイフ・プレートを外した状態で試運転してください。
  - (ロ) ロールが正しい方向に回転（機械正面、出口から見て左回転…反時計回り）しているか確認してください（4ページ 解体図 参照）。
  - (ハ) 正しく回転していればスイッチを切り、改めてナイフ・プレート・リングの順にセットしてください。
  - (ニ) ロールが逆方向に回転（機械正面、出口から見て右回転…時計回り）する場合は、すぐスイッチを切ってください。
  - (ホ) 次にプラグを抜いてプラグ内の配線を入れ替えてください。  
配線は、赤・白・黒3本のうち、赤と黒の2本を入れ替えると機械は正しい方向に回転します。緑はアースですので変えないでください。
- 3 差し込むコンセントが変わった時は、必ず上記の手順でロールの回転方向を確認の上でご使用ください。

〈注〉 万一、逆回転等による部品の交換・修理は実費となりますので、あらかじめご了承ください。

## プレート目(穴)と用途

●ご用途に応じ各サイズを用意しておりますので、下記表をご参考の上ご利用ください(別売)。

目(穴)のサイズ	1.6ミリ	1.9ミリ	2.4ミリ	3.2ミリ (1分)	4.8ミリ (1.5分)	6.4ミリ (2分)	8ミリ (2.5分)	9.6ミリ (3分)
食肉ミンチ				◎	○			
魚肉ミンチ			○	◎	○			
魚スリミ	◎	○	○					
養魚飼料					○	○	◎	○
コロケ・じゃがいも				○	○	◎	○	
みそ豆				◎	○	○		
いか・たこ				◎	○			
製あん用	◎	○	○					